

Bacnet/IP Zápis a čítanie vzdialených bodov



Remote

Umožňuje čítanie bodov z externého Bacnet/IP zariadenia a ich zápis do lokálnych bodov a zápis lokálnych bodov do bodov extenéhoho Bacnet/IP zariadenia.

Konfigurácia

IP adresa : port	Názov bodu	Typ objektu	Kontrolovať inštanciu	Opakovanie kontroly inštancie [s]	Lokálny bod	Integrita lokálneho bodu	Funkcia	Pool čas [s]	Priorita
<input type="checkbox"/> 192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Poruchy/HL1	Binary Value	Áno	600	M0_LED0_red	✘	Čítanie - COV	120	4
<input type="checkbox"/> 192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Rezimy/TL1	Binary Value	Áno	600	OnBoard_DI08	✘	Zápis - Present value	60	4
<input type="checkbox"/> 192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Rezimy/HL21	Binary Value	Áno	600	M0_Ext0	✘	Čítanie - COV	60	4



Prvý stĺpec slúži na označenie riadkov, ktoré chcete vymazať, alebo hromadne zmeniť.



Dvojklik na riadok spustí editor

Parametre:

- Kontrola inštancie bodu - posiela **Who has** nazov bodu. V prípade zmeny inštancie aktualizuje konfiguráciu
- Opakovanie kontroly inštancie v sekundách
- Lokálny bod - názov lokálneho bodu, do ktorého sa zapisuje/číta
- Integrita lokálneho bodu - zobrazuje či existuje lokálny bod
- Funkcia - vypnuté/čítanie COV/čítanie pool/zápis out of service/zápis Present value(cez priority array)
- Pool čas v sekundách / COV trvanie odberu / zápis sa vykonáva pri zmene hodnoty lokálneho bodu
- Priorita - priorita zápisu do priority array



Otvorí Bacnet/IP browser

Bacnet/IP browser

Bacnet browser

Zoznam nájdených zariadení

IP adresa : port	Názov
192.168.2.10:47808	---

Pridať zariadenie

Načítaj body

Zoznam meraní


Názov	Inštancia objektu	Typ objektu
DT1'INFO'Poruchy'HL1	157	Binary Value
DT1'INFO'Rezimy'TL1	159	Binary Value
DT1'INFO'Rezimy'HL21	158	Binary Value

Filter názvu bodu


OK

Pridať zariadenie Manuálne pridať Bacnet/IP zariadenie

Načítaj body Načítaj body z vybraného zariadenia

 Pošle broadcast Who is

V zozname bodov označte body, ktoré chcete pridať a stlačte OK

 Ak manuálne pridáte lokálne zariadenie, môžete vytvoriť most medzi ovládačmi napr.: M-Bus bod zapisovať do Excelu

Prehľad

Konfigurácia Prehľad Log čítania BBMD												
IP adresa : port	Názov bodu	Typ objektu	Inštancia	Present value	Out of service	Alarm	Fault	Overriden	I have	Online	Posledný zápis	
192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Poruchy'HL1	Binary Value	157	1	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	
192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Rezimy'TL1	Binary Value	159	0	○	○	○	○	⊗	○	⊗	
192.168.2.10:47808	DT1'INFO'Rezimy'HL21	Binary Value	158	0	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	○	

Zobrazuje aktuálny stav zápisu/čítania bodov

Log čítania

Konfigurácia Prehľad **Log čítania** BBMD

```

31.03.17 23:02:23 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Poruchy'HL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:23 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'TL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:23 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'HL21 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:24 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Poruchy'HL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:24 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'TL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:24 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'HL21 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:25 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Poruchy'HL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:25 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'TL1 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:25 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'HL21 WhoHas Error:No response
31.03.17 23:02:25 Device:192.168.2.10:47808 Objekt:DT1'INFO'Rezimy'HL21 WhoHas Error:No response

```

BBMD

Konfigurácia Prehľad Log čítania **BBMD**

BBMD zariadenia

IP adresa	Port	TTL	Registrácia	Zostávajúce TTL
192.168.0.11	47,808	3,600	✖	0

Umožňuje prihlásiť odber broadcastov z externého Bacnet/IP zariadenia

From: <https://wiki.apli.sk/> - **Wiki**

Permanent link: <https://wiki.apli.sk/doku.php?id=de:blacky-browser>

Last update: **2018/02/23 21:29**

