

Diagnostika Časových programov

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie binárnych výstupov ovládaných časovým programom.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Povel	A/R	Popis	Povel	A/R	Popis
☒		Deň / Noc	☐		Režim Nočná
☐		Nábeh VZT	☐		Režim Pretoč v Zime
☒		A1 Odkódovanie, narušenie, požiar ručne	☐		Režim Pretoč v Lete
☒		A2 2/3 Osvetlenia	☐		Súmrakový spínač A
☐		A3 1/3 Osvetlenia parkovisko	☐		Súmrakový spínač B
☐		A4 2/3 Osvetlenia parkovisko			
☐		A5 Reklama			
☐		A6 Rampa			
☒		A7 Zásuvky			
☒		A8 Rolety chladenie			
☒		A9 Vetranie			
☒		A10 Rezerva			
☒		A11 Rezerva			
☐		A12 Pylón			

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_stavy_tp

Last update: **2020/09/19 20:38**

