

Diagnostika - popis grafických prvkov


Stav binárneho meracieho bodu

Ikona	Popis
	Merací bod neexistuje
	vypnuté / neaktívne / bez poruchy
	vypnuté / neaktívne / bez poruchy - nedôveryhodné dáta
	zapnuté/aktívne
	zapnuté/aktívne - nedôveryhodné dáta
	porucha
	porucha - nedôveryhodné dáta



nedôveryhodné dáta - Meracie body z Bacnet PLC obsahujú príznak Fault, ktorý horí o tom, že hodnota bodu je nedôveryhodná, tento príznak sa napríklad zobrazuje pri poruche modulu PLC, na ktorý je bod pripojený.

Stav a ovládanie binárneho výstupu



Ikona	Popis
	Merací bod neexistuje
	vypnuté
	vypnuté - nedôveryhodné dáta
	zapnuté
	zapnuté - nedôveryhodné dáta



nedôveryhodné dáta - Meracie body z Bacnet PLC obsahujú príznak Fault, ktorý horí o tom, že hodnota bodu je nedôveryhodná, tento príznak sa napríklad zobrazuje pri poruche modulu PLC, na ktorý je bod pripojený.

Ikona	Popis
	Automat
	Automat - nedôveryhodné dáta
	Ručne
	Ručne - nedôveryhodné dáta



Kliknutím na ikonu kolieska/ruky otvoríte okno, ktoré umožňuje ovládanie výstupu.



Ak chcete výstup ovládať musíte byť prihlásený a mať príslušné oprávnenia.

From:

<https://wiki.apli.sk/> - **Wiki**

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_trnava3430:tt3430_dagnostika

Last update: **2022/06/22 15:21**

