

Diagnostika Časových programov

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie binárnych výstupov ovládaných časovým programom.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Povel	A/R	Popis
☒		Deň / Noc
☐		Nábeh VZT
☒		A1 Odkódovanie, narušenie, požiar ručne
☒		A2 2/3 Osvetlenia
☐		A3 1/3 Osvetlenia parkovisko
☐		A4 2/3 Osvetlenia parkovisko
☐		A5 Reklama
☐		A6 Rampa
☒		A7 Zásuvky
☒		A8 Rolety chladenie
☒		A9 Vetranie
☒		A10 Rezerva
☒		A11 Rezerva
☐		A12 Pylón

Povel	A/R	Popis
☐		Režim Nočná
☐		Režim Pretoč v Zime
☐		Režim Pretoč v Lete
☐		Súmrakový spínač A
☐		Súmrakový spínač B

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_tvrdosin:tvrdosin_stavy_tp

Last update: **2022/06/22 14:19**

