


Časové programy Bacnet



! Pozor! Aby sa nezaťažoval riadiaci systém čítaním časových programov. Sú načítané iba raz pri spustení Scada servera. Ak chcete pracovať s časovým programom. Je potrebné pred začiatkom práce stlačiť tlačidlo **Načítaj z PLC** a následne chvíľu počkať. Scada server stiahne aktuálny stav programu z RS a následne vám ho zobrazí...

From: <https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link: https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_tvrdosin:zapli_tp

Last update: **2022/06/22 14:19**

