

Koncové spínače a ich signalizácia

Odberové zariadenie obsahuje dva spínače koncovej polohy:

1. Koncový spínač základnej polohy
2. Koncový spínač čeluste zafixované



Ak chcete použiť odberové zariadenie pre iný priemer potrubia, je potrebné nastaviť koncový spínač polohy čeluste zafixované.



Signalizácia základnej polohy

Dosiahnutie základnej polohy (čeluste nezafixované) signalizujú signálky:

1. Pozícia 1
2. Pozícia 2



Signalizácia polohy čeluste zafixované

Dosiahnutie polohy čeluste zafixované signalizujú signálky:

1. Pozícia 3
2. Pozícia 4



Permanentný odkaz:

<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:vuje:sonda:koncaky>

