

Zapli VZT bl.54 SO5419

Sumárna porucha

VZT bl.54 SO5419

Indikačný panel poruchovej signalizácie

<input type="radio"/> Zaplavenie strojovne	<input type="radio"/> Zanesenie filtra prívod čerstvý vzduch	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T01
<input type="radio"/> TS01 vysoká teplota sekundár výmenníka	<input type="radio"/> Výskyt plynu sanie VZT čerstvý vzduch	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T02
<input type="radio"/> Čerpadlo C1 porucha	<input type="radio"/> Porucha teploty VZT A	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T03
<input type="radio"/> Čerpadlo C2 porucha	<input type="radio"/> Porucha teploty VZT B	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T04
<input type="radio"/> Čerpadlo C3 porucha	<input type="radio"/> Porucha dodávky tepla na primäre	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T05
<input type="radio"/> Ventilátor M3.2A porucha	<input type="radio"/> Sumárna porucha VZT A	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T06
<input type="radio"/> Ventilátor M3.2B porucha	<input type="radio"/> Sumárna porucha VZT B	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T07
<input type="radio"/> VZT A porucha ohrevého registra	<input type="radio"/> Nízky tlak pary	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T08
<input type="radio"/> VZT B porucha ohrevého registra	<input type="radio"/> Nízky tlak vody v systéme	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T09
<input type="radio"/> Zanesenie filtra prívod VZT A	<input type="radio"/> Porucha ventilu YV1	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T10
<input type="radio"/> Zanesenie filtra prívod VZT B	<input type="radio"/> Porucha ventilu YV2	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T11
<input type="radio"/> Porucha teploty ÚK	<input type="radio"/> Porucha ventilu YV6	<input type="radio"/> Porucha merania teploty T12
		<input type="radio"/> Porucha merania teploty T13
		<input type="radio"/> Porucha merania teploty T14
		<input type="radio"/> Porucha merania teploty T15
		<input type="radio"/> Porucha merania teploty T16

Kúrenie zapnuté Prevetranie VZT Útím ÚK

[Prihlásenie/Odhlásenie užívateľa](#)
[Technologické obrazovky](#)
[Prehľad technologických obrazoviek](#)
[Časové programy](#)
[Alarmovanie](#)
[Prehliadač alarmov](#)
[Prehliadač udalostí](#)
[Prehliadač trendov](#)

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt_slovnaft&rev=1703170258

