

Prehliadač alarmov

	Čas 16.09.20 01:46:35 Typ: Bacnet Alarm Popis: DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO I Hodnota: 0.0
	Čas 15.09.20 14:57:07 Typ: Bacnet Alarm Popis: DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO I Hodnota: 1.0
	Čas 15.09.20 14:57:07 Typ: Bacnet Alarm Popis: DT1_Rozvadzace_Rozvadzac_RCHL_RCHL PRIO II Hodnota: 1.0
	Čas 15.09.20 14:55:40 Typ: Maximálny Alarm Popis: DT3_Informacny_panel_MBT_Poruchy_MBT_MBT Chladenie PRIO II-porucha HL2 Hodnota: 1.0

Nastavenia

Od: 16.9.2020	Filter Podľa Objektu: Podľa textu: Filter vypnutý: ☒
Do: 16.9.2020	
Načítať	

Služi na prezeranie archívu alarmov.

Červený zvonček indikuje vznik alarmu.

Šedý zvonček indikuje zánik alarmu.

Ďalej je možné nastaviť filter alarmov, podľa PLC(technologického celku), alebo časti názvu meracieho bodu.



Do textu filtru nie je potrebné pridať hviezdičku.

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:vzt_slovnaft:zapli_alarm_viewer

