

SMS notifikácia

Slúži na odosielanie SMS, alebo emailu pri vzniku prípadne zániku alarmového stavu.

Konfigurácia užívateľov

V hornom menu **Nástroje** vyberte položku **Options** 

V zobrazenom okne prejdite na záložku SMS. **Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!** 

Konfigurácia odosielania SMS/Email

- Ak zadáte telefónne číslo generuje sa SMS (**telefónne číslo je vo formáte 42190XXXXXX bez medzier a bez úvodného plus**)
- Ak zadáte email generuje sa email

Konfigurácia filtrov a výnimiek

Generovať SMS/Email pri ukončení alarmu

Pri označení sa generuje SMS/Email aj pri ukončení alarmu

Filter odosielania opakovaného alarmu


Nastavenie umožňuje filtrovať odoslanie SMS/Emailu pre opakujúci sa alarm. V nastavenom časovom okne sa opakovaný alarm neodošle.

Filter odosielania pre dni v týždni

Umožňuje nastavenie časového okna pre deň v týždni počas, ktorého sa SMS/Email neodošle

Konfigurácia alarmov

Pozor zmeny sa uložia iba ak ste prihlásený!

Na technologickej schéme kotolne/ost cez pravé tlačítko vyberte **Nastavenia bodov** 


A prejdite na podzáložku **Alarmovanie**



Nastavenie alarmovania je spoločné pre Scada systém a Notifikácie

- Min. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu nižšia ako nastavená min. hodnota
- Max. alarm sa generuje ak je aktuálna hodnota bodu vyššia ako nastavená max. hodnota

Priradenie užívateľa k alarmu

Kliknutím na kolónku **SMS čísla** na zobrazí editor užívateľov.  V ňom je možné pridať užívateľa k alarmu.

Nastavenie textu SMS/Emailu

V kolónke **Text SMS** je možné nastaviť užívateľský text, ktorý bude pridaný do SMS/Emailu

Uloženie nastavení

Zmeny uložíte ľavým dolným tlačidlom **Uložiť zmeny**

Permanentný odkaz:

<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=en:sms&rev=1490884419>

