


Bacnet/IP Zápis a čítanie vzdialených bodov

 Umožňuje čítanie bodov z externého Bacnet/IP zariadenia, a ich zápis do lokálnych bodov, alebo zápis lokálnych bodov do bodov externého Bacnet/IP zariadenia.

Konfigurácia



Prvý stĺpec slúži na označenie riadkov, ktoré chcete vymazať, alebo hromadne zmeniť.



Dvojklik na riadok spustí editor


Parametre:


- Kontrola inštancie bodu - posiela **Who has** názov bodu. V prípade zmeny inštancie aktualizuje konfiguráciu
- Opakovanie kontroly inštancie v sekundách
- Lokálny bod - názov lokálneho bodu, do ktorého sa zapisuje/číta
- Integrita lokálneho bodu - zobrazuje či existuje lokálny bod
- Funkcia - vypnuté/čítanie COV/čítanie pool/zápis out of service/zápis Present value(cez priority array)
- Pool čas v sekundách / COV trvanie odberu / zápis sa vykonáva pri zmene hodnoty lokálneho bodu
- Priorita - priorita zápisu do priority array


 Otvorí Bacnet/IP browser

Bacnet/IP browser



 manuálne pridať Bacnet/IP zariadenie

 načítaj body z vybraného zariadenia

 pošli broadcast Who is

V zozname bodov označte body, ktoré chcete pridať a stlačte OK



Ak manuálne pridáte lokálne zariadenie, môžete vytvoriť most medzi ovládačmi napr.: M-Bus bod zapisovať do Excelu

Prehľad

Zobrazuje aktuálny stav zápisu/čítania bodov



Log čítania



BBMD

Umožňuje prihlásiť odber broadcastov z externého Bacnet/IP zariadenia



Permanentný odkaz:

<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:blacky-browser>

