

Popis ovládania frézy

Zapnutie/Vypnutie frézy



Nastavenie otáčok frézy

Otáčky frézy sa nastavujú v rozsahu 0-100%



Signalizácia zapnutia frézy



Permanentný odkaz:

<https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:vuje:sonda:pfreza>

