

Diagnostika Časových programov

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie binárnych výstupov ovládaných časovým programom.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Povel	A/R	Popis	Povel	A/R	Popis
<input checked="" type="radio"/>		Deň / Noc	<input type="radio"/>		Režim Nočná
<input type="radio"/>		Nábeh VZT	<input type="radio"/>		Režim Pretoč v Zime
<input checked="" type="radio"/>		A1 Odkódovanie, narušenie, požiar ručne	<input type="radio"/>		Režim Pretoč v Lete
<input checked="" type="radio"/>		A2 2/3 Osvetlenia	<input type="radio"/>		Súmrakový spínač A
<input type="radio"/>		A3 1/3 Osvetlenia parkovisko	<input type="radio"/>		Súmrakový spínač B
<input type="radio"/>		A4 2/3 Osvetlenia parkovisko			
<input type="radio"/>		A5 Reklama			
<input type="radio"/>		A6 Rampa			
<input checked="" type="radio"/>		A7 Zásuvky			
<input checked="" type="radio"/>		A8 Rolety chladenie			
<input checked="" type="radio"/>		A9 Vetranie			
<input checked="" type="radio"/>		A10 Rezerva			
<input checked="" type="radio"/>		A11 Rezerva			
<input type="radio"/>		A12 Pylón			

Permanentný odkaz:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_tvrDOSin:tvrdosin_stavy_tp

