

Inštalácia Scada klienta Zapli

Skôr než začnete

Na spustenie scada klienta je potrebná Java 8. Aktuálnu verziu nájde [tu](#).



Je potrebné nainštalovať správnu verziu podľa operačného systému, ktorý používate. Pre 32bitový systém, verziu x86 a pre 64bitový systém verziu x64.

Inštalácia

Stiahnite aktuálnu verziu [scada klienta](#).

Rozbaľte stiahnutý súbor, do adresára v ktorom máte práva na zápis. Napríklad do Vašich dokumentov.

V hlavnom adresári **zapli_scada** sa nachádza adresár **bin**, vojdite doňho a na súbore `zapli_scada.exe` stlačte pravé tlačidlo a dajte vytvoriť odkaz na ploche.

Cez vytvorenú ikonu na ploche následne spustíte scada klienta.

Pri prvom spustení si od Vás aplikácia vypýta adresu konfiguračného súboru. Po jej zadaní vyberte scada server na, ktorý sa chcete pripojiť. Počkajte kým sa aplikácia spustí. Následne ju vypnite a znova spustite. A inštalácia je dokončená...

Expertné nastavenia

Hlavný adresár obsahuje adresár **etc** a v ňom sa nachádza konfiguračný súbor aplikácie **zapli_scada.conf**.

- `-J-Xms500m` veľkosť pamäte alokovaná pri spustení aplikácie
- `-J-Xmx800m` maximálna povolená veľkosť pamäte pre aplikáciu
- `#jdkhome="/path/to/jdk"` zrušením mriežky je možné zadať celú cestu k nainštalovanému JRE, alebo JDK