

Časové programy Bacnet

Filter

Výber programu

Zobraz/Schovaj stĺpce

Načítaj z PLC

Ulož do PLC

Generuj Report

Zmena nastavenia

Funkcie pre Kalendár nepoužíte

Pravé tlačidlo myši Zobrazí menu



Pozor! Aby sa nezaťažoval riadiaci systém čítaním časových programov. Sú načítané iba raz pri spustení Scada servera. Ak chcete pracovať s časovým programom. Je potrebné pred začiatkom práce stlačiť tlačidlo **Načítaj z PLC** a následne chvíľu počkať. Scada server stiahne aktuálny stav programu z RS a následne vám ho zobrazí...

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:zapli_tp

Last update: **2020/09/19 08:53**

