

Diagnostika Časových programov

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie binárnych výstupov ovládaných časovým programom.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

Povel	A/R	Popis
☒		Deň / Noc

Povel	A/R	Popis
☒		A1 1/3 osv. predajne
☒		A2 2/3 osv. predajne
☒		A3 zásuvky predajňa
☒		A4 chlad. boxy rolety
☐		A5 rezerva
☒		A6 vetranie / kúrenie
☐		A7 VO 1/3 osv. parkovisko
☐		A8 VO 2/3 osv. parkovisko
☐		A9 VO osv. reklama
☐		A10 VO osv. rampa
☐		A11 rezerva
☐		A12 VO reklama pylón

From:

<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:

https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_trnava3430:tt3430_stavy_tp

Last update: **2023/08/16 10:36**

