


Prehľad stavov OST

OST	OST chod/stop	T prívod	Mer. TUV	Žiad. TUV	Mer. ÚK	Žiad. ÚK	Mer. ÚK1	Žiad. ÚK1	Mer. ÚK2	Žiad. ÚK2
A2/301 Pribinove sady č.29			44°C	55°C	36°C	36°C				
A2/303 Jilemnického č.28			47°C	0°C	44°C	44°C				
A2/305 Pribinove sady č.32			55°C	55°C	37°C	37°C				
A2/307 Pribinove sady č.31			48°C	0°C	37°C	37°C				
A2/308 Pribinove sady č.35			53°C	0°C	44°C	44°C				
A2/309 Janka Kráľa 730/27	●	62°C	52°C	53°C	40°C	40°C				
A2/310 Janka Kráľa 730/23	●	62°C	55°C	55°C	40°C	40°C				
A2/311 Janka Kráľa 730/31	●	61°C	53°C	53°C	39°C	39°C				
B1/101 P. Jilemnického č.4		60°C	54°C	53°C	38°C	38°C				
B1/102 SNP č.3		60°C	48°C	48°C	37°C	38°C				
B1/103 P. Jilemnického č.5		61°C	54°C	54°C	38°C	38°C				
B1/104 SNP č.6		60°C	51°C	50°C	37°C	39°C				
~B1/105 P. Jilemnického č.838			49°C	53°C	44°C	43°C				
B1/106 SNP č.7		62°C	53°C	53°C	41°C	37°C	37°C	37°C	37°C	40°C
B1/108 SNP č.9		60°C	51°C	50°C	43°C	39°C	39°C	39°C	39°C	43°C
~B1/110 MŠ Jilemnického 12			51°C	50°C	29°C	30°C				
B1/112 SNP č.11		63°C	51°C	52°C	42°C	37°C	37°C	38°C	38°C	42°C

Prvý stĺpec zobrazuje aktuálny stav odovzdávacej stanice tepla biela / červená ak je na OST Alarm. Ostatné stĺpce porovnávajú merané a žiadané hodnoty TUV a ÚK a keď sa rozchádzajú viac ako o 10 sú zobrazené žltou a o viac ako 15 červenou farbou. Dvojklikom na bunku v prvom stĺpci s názvom OST prejdete na technologickú obrazovku OST. Cez pravé tlačidlo myši, zobrazíte ovládacie menu:



- Nastavenie rozmerov tabuľky - umožňuje nastaviť veľkosť bunky v tabuľke a použitý font
- Automatické triedenie tabuľky - triediť tabuľku v poradí Alarm, Rozdiel meraná žiadaná, OK, výpadok spojenia
- Ukladať podľa poradia alarmov - Alarmové zobrazovať podľa poradia ako prichádzajú alarmy
- Najnovší alarm ako prvý - Najnovší alarm bude vždy ako prvý v tabuľke

From:
<https://wiki.apli.sk/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli_prehľad

Last update: **2019/11/28 12:30**

