

# Panel nástrojov



## Popis systému zobrazenia technologických obrazoviek

Scada systém umožňuje zobrazenie technologických obrazoviek na dvoch záložkách.



V prípade ak je zobrazená iná záložka napr. Manažér alarmov tak:

- Tlačidlá podlaží Best in Parking zobrazia záložku "Okno technológie 1." a v ňom zvolené podlažie
- Tlačidlá podlaží Magistrátu zobrazia záložku "Okno technológie 2." a v ňom zvolené podlažie

Ak je zobrazená záložka "Okno technológie 1.", alebo "Okno technológie 2.", všetky podlažia sa zobrazujú v nej.

## Zobrazenie prehľadu Garáže centrum

Tlačidlo	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz prehľadovú obrazovku garáže centrum

## Zobrazenie technologických obrazoviek Best in Parking



Tlačidlo	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz vjazd do garáže
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz prvé podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz druhé podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz tretie podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz štvrté podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie je povolené - kliknutím zakážete automatické prevetranie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie je zakázané - kliknutím povolíte automatické prevetranie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC



Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ

## Zobrazenie technologických obrazoviek Magistrátu hlavného

# mesta SR Bratislavy

<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz prvé podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Zobraz druhé podzemné podlažie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie je povolené - kliknutím zakážete automatické prevetranie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie je zakázané - kliknutím povolíte automatické prevetranie
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatické prevetranie - Strata spojenie s PLC



Zakázať/povoliť automatické prevetranie môže iba prihlásený užívateľ

## Stav podlaží

Tlačidlo	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	Výpadok komunikácie s PLC
<input checked="" type="checkbox"/>	Na podlaží je aspoň jeden bod prepnutý na ručné/lokálne ovládanie
<input checked="" type="checkbox"/>	Na podlaží je aspoň jeden bod v alarme

## Tlačidlá zobrazenia trendov

<input checked="" type="checkbox"/>	Spustenie zobrazovača trendov
<input checked="" type="checkbox"/>	Spustenie tzv. vizuálnych trendov (prehrávanie archívov v obrazovke technológie)

Permanentný odkaz:

[https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc\\_panel\\_nastrojov](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:gc_panel_nastrojov)

