

# Diagnostika Časových programov

Zobrazuje stavy a umožňuje ovládanie binárnych výstupov ovládaných časovým programom.



Ovládanie povelov je možné iba ak ste prehlásený a máte príslušné oprávnenia.

| Povel                            | A/R | Popis                                   | Povel                 | A/R | Popis               |
|----------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|
| <input checked="" type="radio"/> |     | Deň / Noc                               | <input type="radio"/> |     | Režim Nočná         |
| <input type="radio"/>            |     | Nábeh VZT                               | <input type="radio"/> |     | Režim Pretoč v Zime |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A1 Odkódovanie, narušenie, požiar ručne | <input type="radio"/> |     | Režim Pretoč v Lete |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A2 2/3 Osvetlenia                       | <input type="radio"/> |     | Súmrakový spínač A  |
| <input type="radio"/>            |     | A3 1/3 Osvetlenia parkovisko            | <input type="radio"/> |     | Súmrakový spínač B  |
| <input type="radio"/>            |     | A4 2/3 Osvetlenia parkovisko            |                       |     |                     |
| <input type="radio"/>            |     | A5 Reklama                              |                       |     |                     |
| <input type="radio"/>            |     | A6 Rampa                                |                       |     |                     |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A7 Zásuvky                              |                       |     |                     |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A8 Rolety chladenie                     |                       |     |                     |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A9 Vetranie                             |                       |     |                     |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A10 Rezerva                             |                       |     |                     |
| <input checked="" type="radio"/> |     | A11 Rezerva                             |                       |     |                     |
| <input type="radio"/>            |     | A12 Pylón                               |                       |     |                     |

Permanentný odkaz:

[https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl\\_hlohovec:hlohovec\\_stavy\\_tp](https://wiki.apli.sk/doku.php?id=sk:zapli:kfl_hlohovec:hlohovec_stavy_tp)

